

Pnömatik Ekim Makinası:

	ARIZA	NEDENİ	GİDERİLMESİ
1	Markör otomatığı çalışmıyor.	1. Halat boyları eşit uzunlukta değildir. 2. Yönlendirici yay özelliğini yitirmiştir.	1. Halat uzunluklarını eşitleyiniz. 2. Yay değiştiriniz.
2	Gübre baltası toprağa batmıyor.	Emniyet pimi kopmuştur.	Yeni bir emniyet pimi takınız.
3	Ekici balta yeterince derinliğe batmıyor.	Toprak yüzeyi serttir.	Ünite çekme yaylarını bir üst kademeye getiriniz.
4	Ünitelerin biri veya bir kaç hiç tohum atmıyor.	1. Tekleme çubukları deliklerin üzerinde olabilir. 2. Hava emiş hortumları yerinde değildir. 3. Emiş hortumu delik olabilir. 4. Zincir kopmuş olabilir.	1. Tekleme ayarını yeniden yapınız. 2. Hava emiş hortumları kelepçelerini sıkınız. 3. Hava emiş hortumlarını değiştiriniz. 4. Yeni zincir takınız.
5	Gübre sandığa konar konmaz ayaklardan dökülüyor.	Klape ayar kolu yanlışlıkla boşaltma konumuna çekilmiştir	Klape ayar kolunu ekim durumuna getiriniz.
6	Tohum sandığa konar konmaz aşağıdan dökülüyor.	Boşaltma kapağının arasına yabancı bir madde girmiştir.	Boşaltma kapağının arasındaki yabancı maddeyi çıkarıp, kapağı yuvasına oturtunuz.
7	Tekleme ayarı yapıldığı halde tohum teklemesi düzenli değil.	Tekleyicilerin temel ayarı bozulmuştur.	Tekleyicilerin temel ayarını yeniden yapınız.
8	Tohum tekeri döndüğü halde ekici disklerin hiçbiri dönmüyor.	1. Tekerlek hareket zinciri yerinden çıkmıştır. 2. Tohum şanzıman zinciri yerinden çıkmıştır. 3. Tohum şanzımanı grup dişlisi kama sıyırılmış olabilir.	1. Zinciri yerine takınız. 2. Zinciri yerine takınız. 3. Grubu kontrol ediniz, söküp kamasını değiştiriniz.
9	Gübre tekeri döndüğü halde gübre atıcı makaralar dönmüyor.	1. Tekerlek hareket zinciri yerinden çıkmıştır. 2. Gübre şanzıman zinciri yerinden çıkmıştır. 3. Gübre şanzımanı grup dişlisi kama sıyırılmış olabilir.	1. Zinciri yerine takınız. 2. Zinciri yerine takınız. 3. Grubu kontrol ediniz, söküp kamasını değiştiriniz.
10	Diğer ünitelerdeki ekici diskler döndüğü halde bir tanesi hiç dönmüyor.	Ünite zincirleri hareket aktaramamaktadır.	Ünite zincirlerini kontrol ediniz. Atmış olan varsa yerine takınız.
11	Makine bir süre düzenli ekim yaptıktan sonra tohumu toplu halde bırakıyor	Tohum hücresi perde ayarı yanlıştır.	Tohum hücresinin yerinden çıkarıp, diyafram sacını bir alt seviyeye getiriniz.
12	Makine teklemeye ayarı düzgün olduğu halde fazla tohum atıyor.	Tohum hücresi perde ayarı yanlıştır.	Tohum hücresinin yerinden çıkarıp, diyafram sacını bir alt seviyeye getiriniz.
13	Ekici diskler tohumu tutup, düzgün teklemeye yaptığı halde ünitenin biri veya bir kaç tohum atmıyor.	Ekici baltanın arkasında tohumun düştüğü kısım kapanmıştır. Bunun en sık nedeni, makinenin geriye kaçırılmasından dolayı toprak veya çamurun balta yan saçları arasına dolmasıdır.	1. Ekici üniteleri kaldırıp biriken toprak, çamur vb. maddeleri temizleyiniz. 2. Makineyi geri kaçırmayınız.
14	Gübre makaraları gübreyi atmasına rağmen, gübre toprağa düşmüyor.	1. Gübre hortumları tıkanmıştır. 2. Gübre baltasının arkasında gübrenin düştüğü kısım kapanmıştır.	1. Gübre hortumlarını temizleyiniz. 2. Makineyi kaldırıp biriken toprak, çamur vb. maddeleri temizleyiniz. 3. Makineyi geri kaçırmayınız.

Üniversal Ekim Makinası

ARIZA	NEDENİ	GİDERİLMESİ
Makine tohum veya gübreyi ayarlanan miktardan fazla atıyor	• Klape ayarları bozulmuştur.	• Klape ayarları için teknik servise başvurun.
	• Tohuma veya gübreye göre klape ayarı yapılmamıştır	
Makine tohum veya gübreyi ayarlanandan az atıyor.	• Şanzımandan mile hareket aktarılmasında problem vardır.	• Şanzıman kontrol edilmeli
Tohum tekeri döndüğü halde tohum dişlileri dönmüyor.	• Tohum tekerlek hareket zinciri yerinden çıkmış olabilir.	• Zinciri takınız.
	• Tohum şanzıman hareket zinciri yerinden çıkmış olabilir.	• Zinciri takınız.
	• Tohum şanzımanı ile tohum milini birleştiren bağlantı elemanı yerinden çıkmış olabilir.	• Bağlantı elemanını takınız.
	• Şanzıman ayar kolu "0" konumunda kalmış olabilir.	• Kolu ayarlayınız.
Gübre tekeri döndüğü halde gübre dişlileri dönmüyor.	• Gübre tekerlek hareket zinciri yerinden çıkmış olabilir.	• Zinciri takınız.
	• Gübre şanzıman hareket zinciri yerinden çıkmış olabilir.	• Zinciri takınız.
	• Gübre şanzımanı ile tohum milini birleştiren bağlantı elemanı yerinden çıkmış olabilir.	• Bağlantı elemanını takınız.
	• Şanzıman ayar kolu "0" konumunda kalmış olabilir.	• Kolu ayarlayınız.
Tohum makaraları tohumu atmasına rağmen tohum toprağa düşmüyor.	• Tohum hortumları tıkanmıştır.	• Hortumları temizleyiniz.
	• Tohum baltasının arkasında tohumun düştüğü kısım kapanmıştır	• Makineyi kaldırıp biriken toprak veya sapları temizleyiniz. • Makineyi kesinlikle geri kaçırmayınız.
Gübre makaraları gübreyi atmasına rağmen gübre toprağa düşmüyor.	• Gübre hortumları tıkanmıştır.	• Hortumları temizleyiniz.
	• Gübre baltasının arkasında gübrenin düştüğü kısım kapanmıştır	• Makineyi kaldırıp biriken toprak veya sapları temizleyiniz. • Makineyi kesinlikle geri kaçırmayınız.

Otomatik Tamburlu Sulama Makinesi:

ARIZA	NEDENİ	GİDERİLMESİ
Türbin çalışmıyor.	• Su basıncı çok düşüktür.	• Su basıncını kontrol edin ve basıncı yükseltin.
	• Otomatik kesici kol tabanca ve kanat arabasına doğru şekilli değildir.	• Kolu tabanca ve kanat arabasına doğru çekin.
	• Su giriş valfı bozuktur.	• Valfı değiştirin.
Sulama biçimi düzgün değil.	• Rüzgâr ters esiyor olabilir.	• Sulama şeklini rüzgâra göre ayarlayınız.
	• Sulama genişliği yanlıştır.	• Sulama genişliğini kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin.
	• Tabanca ve kanat arabası sabit hızla ilerlemiyordur.	• Çizelgeye göre vitesi ayarlayınız.
	• Su basıncı iniş-çıkışlar gösteriyor olabilir.	• Pompa ve boru hattını kontrol edin. Su kaçakları varsa düzeltin.
Hortum geri sarılmıyor yada sarım düzgün değil.	• Arış sabitleme ayakları yere temas etmiyor ve bu yüzden makine hareket ediyor olabilir.	• Arış sabitleme ayaklarını yere indiriniz.
	• Tabanca ve kanat arabası bloke olmuş, engele takılmış yada patinaj yapıyor olabilir.	• Mevcut engeli ortadan kaldırınız.
	• Geri sarım ayarı bozulmuş olabilir.	• Tarif edildiği üzere geri sarım ayarını tekrar yapınız.
	• Tabanca ve kanat arabası devrilmiş olabilir.	• Tabanca ve kanat arabasını kontrol edin. Gerekiyorsa ağırlık ekleyin veya tekerlerin arasını açın.
	• Zincir atmış veya kopmuş olabilir.	• Kontrol edin ve değiştirin.
	• Tabanca ve kanat arabası makineye açı yaparak ilerliyordur.	• Tabanca ve kanat arabasının ilerleme açısını düzeltin.
	• Türbin akış hızı düzgün olmayabilir.	• Kontrol edin ve ayarlayın.
• Tabanca ve kanat arabası düz bir hatta ilerlemiyor olabilir.	• Tabanca ve kanat arabası yön tekerini kontrol edin ve gerekli ayarı yapın.	

Gübre Serpme Makinesi:

<i>ARIZA</i>	<i>NEDENİ</i>	<i>GİDERİLMESİ</i>
Gübre sandığa konar konmaz depodan dökülüyor.	Gübre deposu alt kapağı açık.	1. Traktör hidrolik kumanda kutusundan pistonu açınız.
Gübre yolda giderken dökülüyor.	Gübre deposu alt kapağı açılıyor. Traktör hidrolik kumanda kutusu arızalı.	1. Traktör hidrolik kumanda kutunuzu tamir ettiriniz.
Hidrolik piston açıyor, kapanmıyor.	Traktör hidrolik sistem arızası veya bağlantı uyumsuzluğu.	1. Çabuk bağlantı nipel traktör ile uyuşmuyor. Giriş nipelini kontrol ediniz. 2. Traktör hidrolik kumanda devresini tamir ettiriniz.
Şaft ve dişli kutuları döndüğü halde, karıştırıcı dönmüyor.	Karıştırıcı zincirini ve dişli-mil tespit civatası kontrol ediniz.	1. Zinciri yerine takınız. 2. Tespit civatasını yerine oturtarak sıkınız.
Hidrolik bağlantılar yağ kaçırıyor.	Bağlantı elemanları gevşek.	1. Bağlantı elemanlarını sıkınız.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.